

SCH-W619 使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项,可能会引起危险或 违反法律。

版权信息

- Bluetooth[®] 是世界各地Bluetooth SIG 公司的注册商标。
 蓝牙 QD ID: BO12689
- Picsel和 Picsel Viewer™ 是Picsel技术公司的商标。

交诵安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话,请先停车。

加油时关机

在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方,请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰,在飞机上使用手机不仅违法而且 会对飞机飞行造成危险。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手 机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用 手机可能产生干扰或危险时,必须关闭手机。

防水

此手机不能防水, 请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后,不要无故 用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码,按 🖒 拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件 (包括附件) 应放置于儿童触摸不 到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用电池和配件,如耳机和 PC 数据线。

使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机并可能引起 危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池,可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明, 处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量使用耳机收听可能会损害您的听力。


授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息,见 35 页上的"健康和安全信息"。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。 在本说明书中,有下列指示图标:



- → 表示您需要按下导航键,滚动到指定的选项,然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如[~]。
- 表示软键,手机屏幕上显示该软键的功能。 例如<**菜单**>。



• 双重待机模式

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络中进行操作。在拨打电话或发送信息之前选择网络。

手机的特殊功能



(軸増圧

手机具有触摸显示功能。可通过 触摸屏幕进入所需功能。



照相机和摄像机

使用手机上的照相机,可以拍照 或录像。



• MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器,来播放音乐文件。



WAP 浏览器

进入无线网络,获得最新信息和 多种媒体内容。



• 乐曲编辑器

为手机自行编制乐曲。



三星信仰

通过发送和接收即时信息,与他 人聊天。



• 相片工作室

添加相框或采用特殊效果,以装饰相片。



• SOS 信息

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



• 陈3

使用无线蓝牙技术将媒体文件和 个人数据传输到其它设备上。



连接电脑

将手机连接到电脑上,可直接把 文件复制到电脑上或从电脑复制 文件。

目录

打开包装	6
您的包装盒包含以下物品	
开始使用	6
使用手机的初始步骤	
手机的安装和充电 开机和关机 手机部位图 按键和图标 使用菜单功能 文本输入 使用选装存储卡	7 8 9 9 12 13 16
特殊功能	19
开始使用呼叫功能、照相机、MP3 语它特殊功能	播放器、WAP 浏览器和其
拨打/接听电话	
使用照相机	20

遣康和安全信息	35
列出所有菜单选项	
萨单功能	27
使用草图记事	26
使用蓝牙无线技术	
送送或查看信息	
使用联系电话	
则览 WAP	
≸放音乐	21

菜单功能概述

如欲进入菜单模式,在待机模式下点击或按下<菜单>。

1 通话记录 未接

- 打入
- 打出 通话时间
- 5 GSM 话费
- 区号
- 拒接电话
- 国际接入字
- 应答模式
- 飞行模式

2 联系电话

- 查找
- 增加 组群设置
- 快速拨号
- 电子名片 本机号码
- 7 内存信息

- 照相 名片识别
- 我的相册
- 4 外部相册

3 多媒体(续)

相片工作室 6 照相机设置

4 显示

- 屏保
- 功能屏幕 电源开/关
- 拨号字体
- 时间设置
- 背景灯

- 新信息
- 发件箱 草稿箱
- 信息设置 SOS 信息
- 信息墙纸
- 内存信息

响铃

- 铃声振动/类型
- 3 按键音 功能提示音

- 声音(续) 整点报时 娱乐
- 游戏 MP3
- 乐曲编辑器
- 卡拉 OK
- 三星乐园 三星信使

8 工具

- 当天
- 月历 计划清单
- 闹钟设置 用户存储器
- 语音工具
- 记事 计算器
- 倒计时
- 时钟 词典
 - 蓝牙

- CDMA 网络服务
- GSM 网络服务 快捷菜单设置
- 保密
- 网络选择
- 输入方式
- 调整手写笔 语言/Language
- 域名预置
- 内容状态
- 我的手机信息
- 在待机模式下,按下<葉单>,

然后按下 < 功能区 >。

- 彩e
- 神奇宝典 联通在信
- 丽音街 书签
- 6 掌上股市

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书
- 手写笔

您可以从当地三星经销商获得各种配件。




- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能 随国家或经销商而异。
- 应仅使用三星授权设备的配件。对于因使用其它 设备的配件而产生的故障以及维修费用,将不予 承担。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电



☑ 只能在卡槽 1 中使用 UIM 卡。在卡槽 2 中使 用 UIM 卡或 SIM 卡。







取出电池盖



开机和关机

开机	 打开手机滑盖。 按住 [<]。 选择默认网络。 必要时,输入 PIN 码,并点击或按下 < 确定 >。
关机	 打开手机滑盖。 按住[6]。

手机部位图

前视图



后视图



按键和图标

按键

0

完成显示屏最下面一行文字指示的功能。

在待机模式下,进入**网络选择**菜单。

在待机模式下,可直接进入下列菜单:

- 左: 短信; 按住此键时进入彩 e。
- 下: 神**奇宝**典。
- 上/右:您自定义的菜单。
 在菜单模式下,滚动显示菜单选项。
- 在特机模式下,开启 WAP 浏览器。 在菜单模式下,完成显示屏最下面一行文 字指示的功能。

发打或接听电话。 在待机模式下,可查看最近打出、未接或 打入的号码。

(本) 从显示屏删除输入的字符。 在待机模式下,启动语音命令功能。按住 此键时开始语音呼叫。 在菜单模式下,返回上一级菜单。

- **香** 在待机模式下,进入**蓝牙**菜单。
- 按住此键,使手机开/关机。 结束通话。 在菜单模式下,取消输入并返回待机模式。

开始使用



输入字符、数字和其它特殊符号。

在待机模式下,按住[#]进入或退出静音模式。



调节手机音量。

在待机模式下,进入 **MP3** 菜单。 按住此键,可启动 **MP3** 播放器。

在待机模式下,进入**多媒体**菜单;按住此键,可打开照相机。

在照相机模式下, 拍照或录像。

图标

屏幕最上一行可能显示下列图标,以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能有所不同,这取决于您所在国家 或服务提供商。通过点击一些图标可更改设置或打开信息。

Cull	在 CDMA 网络中信号强度
Z	在 CDMA 网络中无信号
Cø	无效的 UIM 卡或未插入 UIM 卡
Gutt	在 GSM 网络中信号强度
Z	在 GSM 网络中无信号
Gø	无效的 SIM 卡或未插入 SIM 卡
Rull	在漫游网络中信号强度
C	正在接通或通话
1	开启 SOS 信息功能

IX 在 1X 网络中传输数据 铃声振动类型 ♪ : 仅铃声 W 连接到安全的网页 *:静 ${}\times$ 新信息: : 1 音 ■ : 短信息 : 振动 !■: 紧急或应急短信息 ₩:振动加铃声 语音信息 ♪:振动后铃声 ■ : 服务器上有新彩 e №: 铃声后振动 № : 收件箱中有新彩 e 静音模式 新网站提示信息 * 启动蓝牙 信使邀请 电池电量 6 设定闹钟

开始使用

使用菜单功能

选择选项

通过点击触摸屏:

- 1. 点击所需软键指示图标。
- 点击左或右箭头,可向左或向 右滚动。 点击并拖动滚动条,可向上或 向下滚动。
- 3. 点击显示的选项或功能。
- 4. 点击 💌 ,返回上一级菜单。

通过按下软键和导航键:

- 1. 按下所需软键。
- 2. 按下导航键,移到下一个或上 一个选项。
- 3. 按下**、选择** >、**< 存储** >,确认显示的功能或反白显示的选项。
- 按下[C/w],返回上一级菜单。 按下[♠],返回到待机模式。

通过按下数字键:

按下与所需选项对应的数字键。

文本输入

1. 在文本输入屏中,按下右软键。 2. 选择所需输入法。 如欲输入词组: 1. 每次在笔画区只可写入一个字 符。 点击 1#, 输入数字或符号。 2. 如果手机未正确识别书写内容, 可从字符选择表中选择字符。 3. 点击 , 插入空格并继续输入 下一个字符。

庙田屋萬僻舟

如欲输入词组:

- 1. 在笔写输入法下点击 **==** ,可打 开屏幕键盘。
- 2. 点击键盘上的字符。
 - 点击 [23], 可打开数字键盘。
 - 点击 **#\$7**,可打开特殊符号键 盘。
- 3. 点击 , 插入空格并继续输入 下一个字符。

智能拼音輸入法

如欲输入词组:

所需汉字。

- 1. 按下与中文拼音相对应的键。
- 2. 按[左]或[右]选择备选拼音。
- 故[五]或[石]远拜雷远所旨。
 必要时,按[上]或[下],查找
- 4. 按下[1]。在各汉字上端添加数
- 5. 按下与所需汉字对应的数字键。

如欲使用声调:

- 1. 按下与所需字母的拼音相对应的 键。
- 2. 必要时,按[左]或[右]选择拼 音。
- 3. 按下[*],可以显示声调。
- 4. 必要时,按[上]或[下],查找 所需汉字。
- 5. 按下[1]。在各汉字上添加数字。
- 6. 按下与汉字对应的数字键。

快速输入汉字

如欲输入词"**中国**", 依次按下下列 各键输入第一个汉字: [9]、[4]、 [6]、[6]、[4]、[1] 和 [1], 则不必输 入"**国**"的拼音, 汉字选择表就自 动显示该字。

智能笔画输入

如欲输入词组:

- 1. 按下与组成汉字的笔画相对应的 键。
- 2. 必要时,按[上]或[下],查找 所需汉字。
- 3. 按下所需汉字对应的数字或符号 键。

快速输入汉字

依次按下下列各键: [2]、[8] 和[7],即可输入"中国"。只需按三个键,就可输入。

英文字母输入

如欲输入单词:

按下相应键,直到显示屏上显示所需 字母为止。

如欲输入单词:

- 1. 按[2]至[9]开始输入单词。
- 2. 输完整个单词后,再进行编辑或 删除。
- 3. 单词显示正确时,按[#]插入空 格。 否则,按下[0],显示与所按按 键对应的其它单词选项。 当没有更多备选单词时, 显示屏 左下角显示加调,按下<加调> 使用英文字母输入法输入所需单 词并按下 < 存储 >。

按下所需数字的对应键。

特殊符号输入

按下对应的数字键, 可选择符号。

- 复制和粘贴文 1. 点击或按下 < 选项 >, 并选择 复制/粘贴→复制,接下导航 键,选中所需文字。 如欲复制所有文字, 选择**全部复** 制。
 - 点击或按下 < 选择 >。
 - 3. 将光标移到所需位置,点击或按 下 < **选项** >,并选择**复制 / 粘贴** → 粘贴,可粘贴已复制的文字。

其它操作

- 在英文字母和智能英文输入法下 按[1],可输入标点符号或特殊字符。
- 按[#]插入空格。
- 按下[*],可改变大小写。
- 按住[*]可切换到特殊符号输入 法。
- 按导航键移动光标。
- 接下 [C/w] 依次删除光标左侧输入的字符。在笔写输入法下也可在屏幕键盘上点击 •。
- 按住 [C/wɛ] 可删除光标左侧所有 输入的字符。

根据需要设定手机

显示语言

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>,并选择设置→
 语言/Language。
- 2. 选择语言。

来电铃声

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>,并选择**声音→响铃**。
- 2. 按下[下]。
- 3. 按下[左]或[右],可选择铃 声类型。
- 4 滚动选择铃声。
- 点击或按下 < 播放 > , 可收听铃声。
- 6. 点击或按下 < **存储** >。

按键音量

- 在待机模式下,按下 [▲/▼],可 调节按键音量。
- 2. 点击或按下 < 存储 >。

待机模式墙纸

- 在特机模式下,点击或按下
 (菜单>,并选择显示→屏保 →图片。
- 2. 选择图片类型。
- 3. 滚动选择图片。
- 4. 点击或按下 < **存储** > 或 < 选择 >。

静音模式

可以将手机切换到静音模式,避免 干扰他人。在待机模式下,按住 [#]。

话机锁

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>,并选择设置→保密。
- 2. 输入默认密码"00000000",并 按下<**完成**>。
- 3. 选择修改密码。
- 4. 输入4到8位新代码,并点击或 按下<**完成**>。
- 5. 重新输入新代码,并按下 < **完成** >。
- 6. 选择锁定模式。
- 7. 选择一次或一直开启。

选择网络

可选择默认网络,用来拨打电话或 发送信息。

- 1. 在待机模式下,按下[6]。
- 2. 滚动选择所需使用网络上的**主** 卡,并点击或按下**<选择**>。
- 3. 点击或按下 < 确定 >。


使用选装存储卡

重要的存储卡信息

- 频繁的删除和写入会缩短存储卡的使用寿命。
- 当正在存取或传输数据时,不要 将存储卡从手机中取出或关闭手 机。这可能会导致数据丢失和/ 或损坏卡或手机。
- 不要使存储卡受到强烈的冲击。
- 不要用手或金属物体碰触存储卡的金属触点。如果存储卡弄脏了,请用软布擦拭。
- 应将存储卡置于儿童或宠物触摸 不到的地方。
- 不要将卡置于有静电或噪声电平 过高的地方。

插入存储卡

- 1. 取出电池盖和电池。
- 2. 沿着 UNLOCK 指示方向推动并 打开金属盖。
- 3. 将存储卡插入卡槽,确保存储卡 金属触点面朝向手机。



4. 合上金属盖,并沿着 LOCK 指 示方向推动金属盖,直到存储卡 锁定到位为止。

取出存储卡

- 1. 取出电池盖和电池,沿着 UNLOCK 指示方向推动并打开 金属盖。
- 2. 从卡槽中取出存储卡。
- ☑ 该机可能无法识别部分制造公司生产的存储卡及 1GB 以上的存储卡。

特殊功能

开始使用呼叫功能、照相机、MP3 播放器、WAP 浏览器和 其它特殊功能

拨打/接听电话

拨打电话

- 1. 在待机模式下,输入区号和电话 号码。
- 通过触摸屏,选择所需网络, (**COM*)或(**CSM*)。
- 3. 按下[]。 按下[],可调节音量。 在通话过程中,当显示屏关闭 时,按下任意键可激活显示屏。
- 4. 按下[6],结束通话。

接听电话

- 1. 当手机被呼叫时,按下[~]。
- 2. 按下[🖍], 结束通话。

三方通话

如果启用了三方通话服务,则可同时与两个人通话。

- 1. 在通话过程中,拨打另一个电话。保持第一个电话。
- 2. 按下[],开始三方通话。

使用照相机

拍照

- 1. 在特机模式下,按住[**2**] 打开 照相机。
- 如欲改变拍摄模式,接下 [1] 进 行选择。
- 3. 将镜头对准拍摄对象,并根据 需要调节。
- 4. 按下[⊌oK]或[เ8□]拍照。
- 5. 点击或按下 < **存储** >。

查看相片

- 在待机模式下,按下[☎],并 选择我的相册 → Gallery。
- 2. 滚动选择所需相片。

录制录像

- 1. 在特机模式下,按住[**8**] 打开 照相机。
- 2. 按下[**1**] 三次,可切换到录像模式。
- 点击或按下 <■>,或按下 [18]],停止录像。
- 5. 点击或按下 < **存储** >。

播放录像

- 在待机模式下,按下 [8],并
 选择我的相册→ Gallery。
- 2. 滚动选择所需录像。
- 3. 点击或按下 < **播放** >。

播放音乐

将音乐文件复 制到手机

使用下列方法:

- 通过电脑直接复制。
- 通过蓝牙接收。
- 复制到存储卡上并将存储卡插入 手机。

创建播放列表

- 1. 在特机模式下,按下 [**MP3**] 并 选择**我的文档**。
- 点击或按下<选项>并选择 添加到播放列表。
- 3. 点击或按下<选择>,选择文件。
- 4. 点击或按下 < 添加 >。

播放音乐文件

- 在待机模式下,按下 [MP3] 并 选择 MP3 播放器。
- 点击 ▶ 或按下 [⊌oκ], 开始播放。
- 3. 在播放期间,使用下列按键:
 - 如欲暂停/继续播放,点击 Ⅲ 或按下[♠oK]。
 - 如欲返回到上一个文件或文件开头,点击 【★ 或按下 [左]:按住[左]或点住【★ 可在文件中快退。
 - 如欲跳到下一个文件,点击
 ▶ 或按下[右];按住[右]
 或点住▶ 可在文件中快进。
 - 如欲改变重复播放模式,点击
 或按下[上]。
 - 如欲打开播放列表,点击 LIST 或按下[下]。
 - 如欲选择文件中的一部分以 重复播放该部分,点击或按 下 <A-B> 设定起止位置。

- 如欲调节音量, 按下 [▲/ ▼]。
- 4. 按下 [**c**/㎢], 停止播放并返回 播放列表。

浏览 WAP

启动浏览器

在待机模式下,按下[⊌oK]。服务 提供商的主页打开。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目,按[上]或[下]。
- 如欲选择项目,选择 < 确定 > 或✓ >。
- 如欲返回前一页, 按下 [C/w٤]。
- 如欲进入浏览选项,按住 [❷OK]。

使用联系电话

添加条目

- 1. 在特机模式下,输入电话号码, 并点击或按下 < **存储** >。
- 2. 选择新条目。
- 3. 点击或按下 < 编辑 >。
- 4. 输入姓名,并点击或按下 < **存储** >。
- 5. 如欲在电话存储器中添加联系 电话,按下[左]或[右],并 选择号码类型。
- 6. 指定联系电话信息。
- 7. 点击或按下 < **存储** > 存储联系 电话。

查找条目

- 1. 在特机模式下,点击或按下 **查找**>。
- 按[左]或[右],选择查找方 法并按下[下]。
- 3. 按右软键选择输入法,输入联 系人名字的头几个字符或快速 拨号条目的数字,或选择条目 组群或存储位置。
- 4. 选择联系电话。
- 滚动选择电话号码,并按下[→] 拨号,或点击或按下<编辑>编 辑联系电话信息。

发送或查看信息

发送文本信息

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>并选择**短信→新信息**。
- 2. 选择所需使用网络类型。
- 3. 输入信息文字,并点击或按下 <**下一步**>。
- 4. 设定相关选项,再次点击或按下 **下一步**>。
- 5. 输入或查找收信人号码。
- 6. 点击或按下 < **发送** >, 发送信 息。

查看文本信息

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>并选择短信→收件箱
 → 文本。
- 2. 选择文本信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术,通过该技术可将手机以无线方式 连接到其它蓝牙设备并与其进行交换数据、免提通话或 远程控制手机。

启动蓝牙

- 在特机模式下,按下[❸],并 选择**启动→开**。
- 2. 选择**可见模式 → 开**,可允许其 它设备查找您的手机。

搜索并连接蓝牙 设备

- . 在待机模式下,按下[**②**],并 选择**我的设备**。
- 2. 点击或按下 < **查找** >。
- 3. 滚动选择设备,并点击或按下 <**添加**>。
- 4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的 蓝牙 PIN 码(如果有),点击 或按下 < **完成** >。 当其实设象的机主绘》相同的

当其它设备的机主输入相同的代 码时,则配对完成。

发送数据

- 1. 从设备列表,滚动选择所需设备。
- 2. 点击或按下 < **菜单** > 并选择 **发送文件**。
- 3. 选择文件存储位置。
- 点击或按下 < 选择 > 选择文件, 并点击或按下 < 发送 >。
- 滚动选择所需文件夹,并点击或 按下<**发送**>,经对方机主确认 后,开始发送。

接收數据

如欲从其它设备接收:

- 1. 从设备列表,滚动选择所需设 备。
- 点击或按下<**菜单**>并选择 **获得文件**。
- 3. 选择文件夹。
- 4. 点击或按下 < **选择** > 选择文件, 并点击或按下 < **读取** >。
- 选择存储位置,滚动选择所需文件夹,并点击或按下<读取>。
 经对方机主确认后,开始接收。

如欲接收已发送文件:

- 1. 当一台设备试图访问您的手机时, 点击或按下 < 是 > 允许连接。
- 2. 如必要,点击或按下 < **是** > 确 认接收数据。

使用草图记事

编写新记事草 图内容

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>并选择工具→记事→ 记事草图→记事草图。
- 如欲使用画笔,点击
 如欲使用绘图笔,点击
- 3. 使用手写笔在屏幕上绘制草图。
 - 可使用屏幕上的下列草图工具:
 - ☑:随笔移动擦除图形。Ⅰ:取消最后一项操作。
 - **三**: 改变线条粗细程度。 当选择画笔工具时,本选项
 - 不适用。■:改变画笔颜色。
 - 圖: 进入查看菜单。

- 点击或按下 < 存储 > 存储记事 内容。
- 6. 点击或按下 < 是 >。

查看记事草图 内容

- 在待机模式下,点击或按下
 菜单>并选择工具→记事→ 记事草图→查看。
- 2. 点击所需查看的记事内容。

■菜単功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。



- 根据所选网络 (CDMA 或 GSM) 的不同,可使用的菜单可能不同。
- 当首次进入需要输入密码的菜单时,需输入默认密码"00000000"。

联通无限

 $\sqrt{}$

【各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况,请与服务提供商联系。

菜单	说明
彩e	使用彩 e 服务,可以发送或接收含有各种媒体项目(如图片、声音、名片和应用软件)的电子邮件。

菜单	说明
神奇宝典	下载和使用各种 Brew 应用程序。
联通在信	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时,才有本菜单。
丽音街	使用服务提供商支持的各种音 频服务。
书签	存储 URL 地址,以便快速访问网页。
掌上股市	使用本菜单,可进入预置网页, 从而进行在线股票交易和查看 市场信息。

菜单功能

通话记录

菜单	说明
未接、打入、 打出	查看最近已拨、已接或未接电 话。
通话时间	查看语音和数据呼叫时间记录。
GSM 话费	查看在 GSM 网络中的通话费用 (如果 SIM 卡支持)。
区号	查找和检索国内或国际代码, 以便迅速方便地拨打电话号码。
拒接电话	编制一列不准备接听的来电号 码。
国际接入字	设置国际长途服务号码。
应答模式	选择如何应答来电。
飞行模式	将手机切换到飞行模式,手机 在该模式下会关闭网络连接。

联系电话

菜单	说明
查找	查看"联系电话"中存储的联系人信息。
増加	在"联系电话"中添加新联系 人。
组群设置	设置呼叫者组群列表,以编排 联系电话。只能添加话机存储 器中的联系电话。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速 拨号号码。
电子名片	将名片存为数据文件格式并向 他人发送名片。
本机号码	查看或编辑本机号码。
内存信息	查看条目的内存信息。

多媒体

菜单	说明
照相	使用手机内置照相机拍照或录 像。
名片识别	拍摄名片照片,并将其存为 "联系电话"中的新联系电话。
我的相册	查看拍摄的相片和录制的录像。
外部相册	当将存储卡插入手机时查看存 储卡上的相片和录像片段。
相片工作室	采用特殊效果或添加备注来编 辑相片。
照相机设置	修改使用照相机时选项的默认 设置。

显示

菜单	说明
屏保	改变背景图像或设定待机屏幕 上是否显示标文。
功能屏幕	选择待机模式下显示的功能屏 幕。
电源开 / 关	选择开机或关机时显示的图像。
拨号字体	选择输入电话号码拨号时显示 的数字字体。
时间设置 → 主时钟	设置当前时间和日期。
时间设置 → 双时钟	设置双时钟背景图像的时区。
时间设置→ 时区更新	设置当您在国外旅行时手机自 动更新当前时间。当您在一个 国家内从一个时区移到另一个 时区时,可能无法更新时间信 息。

菜单功能

菜单	说明
背景灯 → 主屏幕	选择手机未使用时背景灯或显 示屏持续照亮的时间长度。
背景灯 → 屏幕亮度	调节不同照明条件下的显示屏 亮度。
背景灯 → 键盘	设置手机如何控制使用键盘背景灯。选择 省电模式 可使按键背景灯从上午8点至下午5点期间处于关闭状态。

短信

菜单	说明
新信息	编写和发送文本信息。
收件箱、发件箱、 草稿箱	查看已接收、已发送、已存储 供日后发送或发送失败的信息。
信息设置	设置信息服务的各种使用选项。

菜单	说明
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收的选项。在合上手机滑盖的情况下,在按键锁定的待机模式下按下 [_/
信息墙纸	选择信息屏上显示的背景图像, 从而可以随图像一起查看信息。
内存信息	查看当前信息的存储情况。

声音

菜单	说明
响铃	一 设置语音呼叫、信息、闹钟或 日程表的铃声。
铃声振动/类型	调节语音呼叫、信息、闹钟或 日程表的铃声音量和类型。

菜单	说明
按键音	选择按下按键时手机发出的提 示音。
功能提示音	在特定时间设置提示音,以提 示您发生了某些事情。
整点报时	设置手机每小时整点发出报时 音。

娱乐

菜单	说明
游戏	玩手机自带的游戏。
MP3	收听 MP3 音乐。
乐曲编辑器	使用各种音乐部件自行编制乐 曲。

菜单	说明
卡拉 OK	如同处于卡拉 OK 的情景中, 欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。
三星乐园 ^I	访问三星乐园,三星乐园是为 三星手机用户提供丰富多彩的 下载服务的预设网站。
三星信使	通过发送和接收即时信息,即 可与朋友、家人或同事聊天。

1. 三星乐园提供的图片和铃声均由第三方内容提供商提供,并由其 独立承担对服务中所涉及内容的一切责任,三星公司对此不承担 任何责任和义务。

菜单功能

工具

菜单 说明	
当天 查看当天安	F排项目的信息。
月历 记录日程。	
计划清单 编制需完成	说的计划清单 。
设置闹钟在 事件。您还 机时闹钟呼 ✓ 当电》	制钟在早晨叫醒您或 生特定时间提示您有 5可以设置当手机关 间间。 他电量太低时,闹钟 无法正常闹响。
用户存储器 如同使用外 手机连接到	部磁盘存储器一样把 电脑上,并访问电话 储卡上的文件;还可

菜单	说明
语音工具	使用语音命令功能或录制语音 记录。
记事	编写并管理重要事情的记事内 容或记事草图。
计算器	进行运算和单位换算,如长度 和温度。
倒计时	测定悠做某事需要多长时间或 到特定事件发生为止还剩余多 少天。设定的定时器闹钟将在 指定日期的上午9点响闹。
时钟	查看世界其它地区的当前时间, 并可测量已过去的时间。
词典	查词并组建自己的词典。
蓝牙	以无线方式将手机连接到其它 蓝牙设备上。

设置

菜单	说明
CDMA 网络服务 →	设置手机将来电转移到您指定
呼叫转移	的电话号码上。
CDMA 网络服务 →	设置手机在您接听来电时提示
呼叫等待	您有另一来电。
CDMA 网络服务 →	存储或编辑三个紧急号码。即便
紧急号码	锁定手机,也可拨打这些号码。
CDMA 网络服务 → 话音保密	使用非常安全的加密线路,以 免他人窃听通话,或使用标准 线路。
CDMA 网络服务 →	设置是否通过 USB 将手机用作
掌中宽带	电脑的外部调制解调器。
GSM 网络服务 →	设置手机将来电转移到您指定
呼叫转移	的电话号码上。
GSM 网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。

菜单	说明
GSM 网络服务 → 呼叫等待	设置手机在您接听来电时提示 您有另一来电。
GSM 网络服务 → 网络选择	使您能在漫游时 (在您的归属 网络以外)自动或手动选择使 用的网络。
GSM 网络服务 → 频段选择	在手机可用的网络上登录来拨 打或接听电话。
GSM 网络服务 → 主叫号码	设置手机防止您的手机号码显 示在被叫人的手机上。此项服 务是否可用取决于服务提供商。
快捷菜单设置 → 快捷方式	将导航键用作快捷键,可直接 从待机模式进入特定菜单。 [左] 固定为 短信 快捷键。
快捷菜单设置 → 我的菜单	使用收藏菜单项目自行设置菜 单。

菜单功能

菜单	说明
保密 → 锁定模式	启用手机密码来保护手机,防 止手机被盗用。
保密 → 修改密码	修改手机密码。
保密 → 限制联系电 话	限制使用联系电话。
保密 → 清除内存	删除 SIM 卡、UIM 卡或电话存储器中存储的联系电话条目或信息。
保密 → 话机复位	恢复已修改的手机设置。
保密→卡1设定/ 卡2设定	查看当前所用卡的安全选项。
网络选择	在 GSM 和 CDMA 网络之间切换。也可设置手机下次开机时如何选择网络类型。

菜单	说明
输入方式→ 模式设置	选择默认文本输入法。
输入方式→ 模糊拼音组合	选择模糊拼音对,即可轻松输 入拼音类似的汉字。
调整手写笔	通过稳固并准确点击十字线物 体,来校准手机触摸屏。
语言/Language	改变文本显示语言。
域名预置	改变默认域名扩展名。
内容状态	查看电话存储器上的图片,旋 律等存储情况。
我的手机信息	查看手机信息。

健康和安全信息

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)			六价格 (Cr ⁶⁺)		多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷电路 板组件	X	0	0	О	О	О
塑料	О	О	О	О	О	О
金属	X	О	О	О	О	О
电池	X	О	О	О	О	О
附件	X	О	О	О	О	О

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/ T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司 的检测结果。在当前技术水平下,所有有毒有害物质或 元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过 改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的"环保使用期限"为20年,其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时,"环保使用期限"才有效。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

CDMA

类型 时间	标准电池 (1200 mAh)
通话时间	最长 255 分钟
待机时间	最长 140 小时

GSM

类型 时间	标准电池 (1200 mAh)
通话时间	最长 420 分钟
待机时间	最长 230 小时

(充足电的电池)

*测量时间标准: 在+10dBm、语音半速率时,测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时,如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次,但最终会用坏。当通话模式和 待机模式的使用时间降到约一半时,应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。

- 在网络基站附近使用手机,会消耗较少电量;通话 及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定 的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次,但逐渐会用坏。当使用时间(通话时间和待机时间)明显短于正常时间时,应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池,并且只可用三星认可的 充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断 开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期,过 分东电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量:应放置在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处,如夏季或冬季的 汽车中,否则会降低电池的容量和使用寿命。始终 应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池 的手机可能暂时无法工作,即使电池充足电时也是 如此。锂离子电池在0°C (32°F) 以下会受到显著 影响。

- 不可使电池短路。当金属物 (硬币、曲别针或钢笔)直接连接电池的+极和-极 (电池上的金属带)时,例如,在口袋或提包中携带备用电池时,会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大,使用手机,能够随时随地进行通话。但 是,在享受手机便利的同时,每个使用者也必须承担起 重要的责任来。

开车时,交通安全第一。在开车过程中使用手机时,必 须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定,并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时,务必关闭手机。 把手机或任何配件与其它设备相连时,请阅读使用说明书,了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样,特告知用户:为了更 好地使用设备并保证人员安全,建议只应在正常操作位 置(靠近耳朵,天线指向肩膀外)下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是,一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商 联系,协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm (6 英寸)的距离,以避免可能对起搏器造成的 干扰。 这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。如果 您有理由怀疑产生了干扰,应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰,可以与助听器制造商联系,协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备,请咨询设备生产商,确定 是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获 得信息。

在保健场所中,当张贴了任何规定,要求您关闭手机 时,请关闭手机。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的 电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。 还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知,要求关闭手机的场所中,请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定 和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火,甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站 (维修站)务必关闭手机。提醒使用者:在燃油仓库(燃油储存和销售区域)、化工厂或正在进行爆破作业的场合,务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志,包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学物质或微粒(如谷物、灰尘或金属粉末)的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样,本手机也使用无线电信号、无线网络 和陆上网络以及用户设置功能,但不能保证所有条件下 均能连接成功。因此,您不应单靠手机来进行重要的通 信(例如,急救)。

切记若要拨打或接听电话,手机必须处于开机状态,并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫,当某些网络服务或手机功能正在使用时,可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。 如欲拨打紧急号码:

- 1. 如果手机未开机,请务必开机。
- 2. 输入当地的紧急号码 (例如,120或其它正式紧急 号码)。各地的紧急号码有所不同。
- 3. 按下[]。

如果正在使用特定功能 (例如,呼叫限制),在您拨打 紧急电话前,也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文 件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装 手机。安装或维修不当会有危险,并且对本手机的 担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行 是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放 或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆,切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线设备)安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀,会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违 法,而且对飞机飞行有危险。
- 如若不遵守这些说明,则将会停止或拒绝向违反的 人员提供电话服务,或者采取法律行动,或者两者 同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶,请您务必精心 维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务,并 可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西,或吞下小零件造成窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机,这样会引起电击,伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机,否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电 子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部 件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高(至正常温度)时,手机内部将产生水汽,导致手机电路板损坏。

- 禁止摔、敲打或摇晃手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。可用软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障, 妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备(如微波炉、烤箱或散热器)里面或上面。手机讨热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时,手机内的防水标签变色。在 这种情况下,即使手机保修期限未满,制造商也不 再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯,不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则,可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件,可能损坏手机,并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障,请送 到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心

的工作人员将向您提供帮助,如果需要的话,会安 排维修。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个 专利。 美国专利号 4.901.307 5.056.109 5.099.204

4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390 ■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2007CP1434

■ 进网许可证号: 02-5431-071708

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址:中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街2号三星科健园

■ 邮编: 518057

· 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同,这取决于安装的软件或服务提供商。 · 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同,这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



中国印刷 编码: GH68-14898A 中文 07/2008 版本 1.2

http://www.samsungmobile.com

网址